

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
---	--------------------------

Querkus Platten werden mit größter Sorgfalt hergestellt. Um an dem Produkt lange Zeit Freude zu haben, wird ein entsprechender Schutz empfohlen. Die Querkus Platten werden unbehandelt geliefert und müssen daher noch mit Öl oder Lack weiterbearbeitet werden.

2	LACKIEREN
---	-----------

Der Lack bildet eine Schutzschicht auf dem Holz. Dadurch wird das Furnierholz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen durch äußere Einflüsse geschützt.

Es gibt viele verschiedene Arten von Lacken und verschiedene Möglichkeiten, diese aufzubringen. Je nach Produkt müssen mehr oder weniger Schichten aufgebracht werden, um die gewünschte Kombination von Festigkeit und Optik zu erreichen (matt). Diese Faktoren bestimmen die Endfestigkeit der Lackschicht. Je mehr Lack aufgebracht wird, desto besser wird das Holz geschützt, aber umso weniger natürlich wird es aussehen. Daher geht es oft darum, die richtige Balance zwischen Schutz und natürlichem Aussehen zu finden. Berücksichtigen Sie auch die Verwendung des Möbelstücks (Arbeitsplatte, Schrankfront,...)

Wenn Sie Querkus mit Lack schützen möchten, empfehlen wir Ihnen ein Produkt von Hesse-Lignal. Dieser Lacktyp, sofern er entsprechend der untenstehenden Schritt-Für-Schritt-Anleitung aufgebracht wird, schützt das Holz für den Innenbereich und erhält gleichzeitig seine natürliche Farbe.

HESSE PURA-NATURA HDE 52-0

Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10/1 PURA-NATURA, Härter HDR 72.

Der Zweikomponenten Hydro-Acryllack PURA-NATURA ist ein Zweikomponenten Hydro-Acryllack mit einem natürlichen Holzeffekt (Glanz 3% ±5), so dass das natürliche Erscheinungsbild von Holz erhalten bleibt. Nach der Behandlung hat die Oberfläche eine hohe Kratzfestigkeit und ist hochbeständig gegen die gängigsten Haushaltschemikalien. Der 2K-Systemlack wird zum Grundieren und Lackieren von hellen Holzarten verwendet.

Oberflächenvorbereitung: Die Oberfläche muss gründlich geschliffen, trocken und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und Schleifstaub sein. Korngröße für das Schleifen zwischen 100 und 120. Die Qualität und Gleichmäßigkeit des Holzes und des Zwischenschliffs sind entscheidend für die Endoberfläche. Staub nach dem Schleifen gemäß den Anweisungen entfernen.

Anwendung: 1 Schicht HDE 52-0 mit 10/1 HDR 72, dann Zwischenschliff mit Korn 320-400, Auftragen von 1 Schicht HDE 52-0 mit 10/1 HDR 72. Nach ausreichender Trocknung: erste Pflege mit Hesse PROTECT-CLEANER PR 90.

Anleitung: Rühren Sie die Farbe mit Hilfe eines Rührstabs gut um. Fügen Sie die richtige Menge Härter zu der Original-Farbpackung hinzu und rühren Sie dann 1 bis 2 Minuten gut um. Nicht in einem Behälter mischen. Achten Sie auf das Mischungsverhältnis, auch bei Teilmengen, und rühren Sie die Mischung gut um. Das Sieb fest in die Gießöffnung drücken, Farb-/Härtergemisch in einen geeigneten Behälter gießen und bei der Arbeit verwenden! Verarbeiten Sie die Mischung nur innerhalb der vorgeschriebenen Verarbeitungszeit. Lagern Sie das Material, nachdem einmal Härter zugegeben wurde, nicht in geschlossenen Behältern. Verwenden Sie keine Elektromischer, da die Gefahr von Schaum- oder Blasenbildung besteht!

Beachten Sie die Trockenzeit gemäß den Angaben im technischen Datenblatt des Herstellers.

Der Benutzer sollte die Anwendung dieses Produkts anhand der für ihn geltenden Bedingungen und Möglichkeiten testen. Lesen Sie das komplette Produktblatt sorgfältig unter www.hesse-signal.de.

3	ÖLE
---	-----

Holzöl dringt in Holz ein und sorgt für eine natürlichere Optik und ein natürlicheres Feeling als Lack. Ohne einen allesumfassenden Schutzfilm bleibt das Holz jedoch anfälliger für Schäden. Nach einer Weile verschwindet die Sättigung und das Holz muss erneut geölt werden, um das gleiche Schutzniveau zu gewährleisten. Der große Vorteil ist jedoch, dass dies ohne erneutes Schleifen möglich ist.

Wenn Sie Querkus mit Öl schützen möchten, empfehlen wir unser Decospan Premium Wood Oil. Das Produkt schützt das Holz für den Innenbereich und erhält gleichzeitig seinen natürlichen Farbton.

Decospan Premium Wood Oil ist ein umweltfreundliches wasserbasiertes Öl für Holzmöbel. Das Holz behält seine ursprüngliche Schönheit. Decospan Premium Wood Oil ist nur für Innenanwendungen geeignet und kann nur mit einer langhaarigen Rolle aufgetragen werden.

Technische Informationen

Querkus – Verarbeitungshinweise



Untergrundvorbereitung: Untergrund nach den Regeln der Technik vorbereiten.

Anwendung: Es ist keine Verdünnung notwendig. Vor Gebrauch gut schütteln. Das leicht milchige Aussehen des flüssigem Öls verschwindet beim Trocknen nach einigen Sekunden. In einer Schicht bei einem Verbrauch von 1 Liter pro 10m² bzw. 100 g/m² mit einer Rolle auftragen. Für Möbel und horizontale Oberflächen wird empfohlen, ein bis zwei zusätzliche Schichten aufzutragen. Für stark beanspruchte Oberflächen empfehlen wir, drei Schichten mit 10% Härter aufzutragen (empfohlenes, getestetes und bewährtes Produkt: Aqua Pro Blanchon). Überstreichbar nach ca. einer Stunde (zwischen den Schichten nicht länger als 48 Stunden warten). Ein leichter Schliff (feines Schleifpapier mit max. Korn 150) nach der letzten Schicht entfernt kleine Unebenheiten, ermöglicht eine glatte Optik und vereinfacht die Pflege. Verwenden Sie AUF KEINEN FALL Stahlwolle. Bei Auftragung von mehreren Schichten muss dieser Schliff auch zwischen jeder Schicht durchgeführt werden. Parkettböden nicht bei Bodentemperaturen unter 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 85% ölen (entsprechend der geltenden einheitlichen technischen Dokumentation). Die Holzfeuchtigkeit sollte maximal 10% betragen. Nur in gutbelüfteten Räumen verarbeiten. Keine Pflanzen oder Aquarien in Räumen belassen, in denen das Produkt verwendet wird.

Anweisungen: Reinigen Sie alle Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser

Bitte lesen Sie das komplette Produktdatenblatt sorgfältig unter www.decospan.com.

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften von Querkus Oak Retro Baltimore, Querkus Oak Vintage Original Baltimore und Querkus Oak Vintage Intense Baltimore, kann das Furnier rotbraun/lila/braun werden. Aus diesem Grund wird die Verwendung von Decospan Premium Wood Oil bei dieser Art von Furnier nicht empfohlen. Ein lösemittelbasiertes Finishing-Produkt führt zu einem besseren Ergebnis. Wir empfehlen ein Hesse-System: Farbe CL 5-52352. Lack DE 45550-0008 mit 10/1 DR 470 + 15% DV 490. Schleifen mit 320-400. Danach nochmals DE 45550-0008 mit 10/1 DR 470 + 15% DV 490 auftragen.

* Die Informationen werden mit größter Sorgfalt erhoben und die Ergebnisse werden von zuverlässigen Quellen zusammengestellt. Die hierin enthaltenen Informationen und Daten gelten als korrekt, unter Vorbehalt von Druckfehlern, Normfehlern oder anderen Fehlern. Decospan übernimmt keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Decospan haftet nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die hierin enthaltenen Informationen und Daten durch Dritte, unabhängig davon, ob behauptet wird, dass die Informationen ungenau, unvollständig oder anderweitig irreführend sind. Aus diesem Dokument kann keine Garantie abgeleitet werden. Es wird zu Ihrer Information, Untersuchung und Verifizierung angeboten. Aufgrund möglicher technischer Änderungen liegt es in der Verantwortung des Benutzers, sich die aktuellsten Informationen zu beschaffen.