

1	INFORMATIONS GENERALES
---	------------------------

Les panneaux Querkus sont fabriqués avec le plus grand soin. Pour profiter longtemps du produit, une protection appropriée est recommandée. Les panneaux Querkus sont livrés non traités et doivent être encore finis avec une huile ou un vernis.

2	VERNIR
---	--------

Le vernis donne une couche protectrice au bois. Le bois de placage est ainsi protégé contre l'humidité et les dommages causés par des éléments extérieurs.

Il existe de nombreux types de vernis et différentes façons de les appliquer. Selon le produit, plus ou moins de couches doivent être appliquées l'une sur l'autre afin d'obtenir la combinaison souhaitée de résistance et d'aspect (mat). Ces éléments détermineront la résistance finale de la couche de vernis. Plus on applique de vernis, plus le bois est protégé, mais moins il aura un aspect naturel. Il s'agit donc souvent de trouver le juste équilibre entre protection et aspect naturel. Tenez également compte de l'utilisation du meuble (façade d'armoire...)

Si vous souhaitez protéger Querkus avec un vernis, nous vous recommandons un produit de Hesse-Lignal. Le type de vernis et la manière d'application protègent le bois pour un usage intérieur tout en préservant sa couleur naturelle.

HESSE PURA-NATURA HDE 52-0

Rapport de mélange (volumétrique): 10/1 durcisseur PURA-NATURA HDR 72.

Le vernis hydro acrylate bi-composant PURA-NATURA donne au bois un effet très matte et naturel (brillance 3% ± 5), afin de préserver l'aspect naturel du bois. La surface a une grande résistance aux rayures et est très résistante aux produits chimiques domestiques les plus courants. Le vernis système 2K est utilisé pour le primer et le vernissage des essences de bois claires.

Préparation de la surface: La surface doit être poncée, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de silicone et de poussière de ponçage. Il faut poncer la surface avec grain 100 à 120. La qualité et l'uniformité du bois et du ponçage intermédiaire sont déterminantes pour la surface finale. Après ponçage il faut enlever la poussière de ponçage selon les instructions.

Application: 1 couche HDE 52-0 avec 10/1 HDR 72, puis ponçage intermédiaire avec grain 320-400, appliquez une couche HDE 52-0 avec 10/1 HDR 72. Après un séchage suffisant: premier entretien avec Hesse PROTECT-CLEANER PR 90.

Instructions: Remuez bien le vernis à l'aide d'une spatule. Ajoutez la bonne quantité de durcisseur à l'emballage original du vernis et remuez bien pendant 1 à 2 minutes. Ne pas mélanger dans un contenant. Faites attention au rapport de mélange, même en quantités partielles, et remuez bien le mélange. Pressez le tamis dans l'ouverture de coulée, versez le mélange vernis / durcisseur dans un récipient approprié. Ne pas utiliser le mélange que dans les délais prescrits. Ne pas entreposer le produit auquel on a ajouté du durcisseur dans des contenants fermés. Ne pas utiliser de mélangeurs électriques en raison du risque de formation de mousse ou de bulles !

Respecter le temps de séchage indiqué sur la fiche technique du fabricant.

L'utilisateur doit tester l'application de ce produit par rapport aux conditions et possibilités applicables. Lisez attentivement la fiche complète du produit sur www.hesse-lignal.de.

3	HUILER
---	--------

L'huile de bois pénètre dans le bois et donne un aspect et un toucher plus naturel que le vernis. En l'absence d'un film protecteur qui capte tout, le bois reste plus sensible aux dommages. Au bout d'un certain temps, la saturation disparaît et le bois doit être traité à nouveau pour maintenir le même niveau de protection. Le grand avantage, c'est qu'il est possible de le faire sans avoir à poncer tout à nouveau.

Si vous souhaitez protéger Querkus avec de l'huile, nous vous recommandons notre Decospan Premium Wood Oil. Le produit protège le bois pour usage intérieur en respectant son aspect naturel.

Decospan Premium Wood Oil est une huile matte, écologique et à base d'eau pour meubles en bois. Le bois conserve son aspect naturel. Decospan Premium Wood Oil convient uniquement aux applications intérieures et ne peut qu'être appliqué avec un rouleau aux cheveux longs.

Information technique

Querkus – instructions de finition



Préparation du support: Préparez la surface dans les règles de l'art.

Application: Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation. L'apparence légèrement laiteuse de PREMIUM WOOD OIL liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage. Appliquer en 1 couche à un rendement de 10m²/litre soit 100 g/m² au rouleau. Pour des meubles, plans de travail et surfaces horizontales, il est conseillé d'appliquer une à deux couches supplémentaires. Pour les surfaces soumises à des fortes sollicitations il est conseillé d'appliquer 3 couches avec 10% de durcisseur (produit recommandé, testé et approuvé : Aqua Pro Blanchon). Recouvrable en 1 heure environ (ne pas attendre plus de 48 heures entre couches). Un léger égrenage de la surface (papier abrasif fin de grain maximum 150) après la dernière couche, éliminera les petites aspérités, permettra d'obtenir un aspect lisse et facilitera l'entretien. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Pour les applications en plusieurs couches cet égrenage est à réaliser également entre chaque couche. Ne pas huiler sur le bois à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur); ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.

Instructions: Nettoyez l'équipement à l'eau immédiatement après utilisation.

Veuillez lire attentivement la fiche technique complète du produit sur www.decospan.com .

Note: En raison des propriétés spécifiques de Querkus Oak Retro Baltimore et Querkus Oak Vintage Original Baltimore et Querkus Oak Vintage Intense Baltimore, le placage peut devenir brun rougeâtre. Pour cette raison, l'utilisation de Decospan Premium Wood Oil sur ce type de placage n'est pas recommandée. Un produit de finition à base de solvant donne un meilleur résultat. Nous recommandons un système Hesse: couleur CL 5-52352, ensuite vernis DE 45550-0008 avec 10/1 DR 470 + 15% DV 490. Ponçage 320-400. A nouveau vernir avec DE 45550-0008 avec 10/1 DR 470 + 15% DV 490.

* Les informations sont obtenues avec le plus grand soin et les résultats sont compilés par des sources fiables. Les informations et données contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et correctes, sous réserve d'erreurs d'impression, d'erreurs de norme ou d'autres erreurs. Decospan ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information. Decospan ne sera pas responsable des réclamations relatives à l'utilisation par une partie de l'information et des données contenues dans le présent document, qu'il soit allégué que l'information est inexacte, incomplète ou autrement trompeuse. Aucune garantie ne peut être dérivée de ce document. Il vous est proposé à considérer, examiner et vérifier. En raison d'éventuelles modifications techniques, l'utilisateur est responsable d'obtenir les informations les plus récentes.